

DIGITALNA KOPALNIŠKA TEHTNICA



NAVODILA ZA UPORABO

Za reklamacijo se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-naslov: prodaja@medicaldirect.si
Spletna stran: www.medicaldirect.si

SKU: INN-107

PRED UPORABO PROSIMO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO.

Pred uporabo naprave natančno preberite priročnik z navodili, še posebej varnostna opozorila, in jih upoštevajte. Ta priročnik shranite za kasnejšo uporabo.

Če varnostna navodila niso upoštevana, lahko pride do okvar in garancija bo razveljavljena, proizvajalec pa ne prevzema nobene odgovornosti.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Največja nosilnost: 180 kg / 396 lb

Ločljivost merjenja: 100 g / 0,2 lb

Stopalna površina iz kaljenega stekla

4 natančni senzorji za merjenje teže

Velik in lahko berljiv LCD zaslon

Samodejni izklop

Indikator preobremenitve

Indikator prazne baterije

Izbira merskih enot kg / lb

Napajanje: 1 litijeva baterija CR2032 (priložena)

UPORABA

Odpri pokrov baterijskega predala na spodnji strani tehtnice in odstranite izolacijski trak, ki se nahaja v njem. Pokrov namestite nazaj. Mersko enoto izberite s pomočjo stikala, ki se nahaja desno od predala za baterije. Tehtnico postavite na ravno in trdo površino (izogibajte se preprogam). Stopite na tehtnico in samodejno se bo vklopila, izmerila težo in jo prikazala na zaslonu. Tehtnica se bo po nekaj sekundah samodejno izklopila.

Za ponovitev merjenja

Stopite s tehtnice, počakajte nekaj sekund, da se izklopi, nato ponovno stopite nanjo in počakajte, da izmeri vašo težo. Pomembno: med tehtanjem mirno stojte in enakomerno razporedite težo na obe nogi.

Zamenjava baterije

Odpri pokrov baterijskega predala in vstavite novo baterijo (CR2032), pri tem pazite na pravilno polariteto.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Tehtnico čistite z mehko, vlažno krpo
- Izogibajte se razlitju vode po tehtnici
- Ne uporabljajte agresivnih kemičnih čistil
- Ne potaplajte tehtnice v vodo ali drugo tekočino
- Tehtnice ne shranjujte v pokončnem položaju, ko ni v uporabi, saj to lahko povzroči hitrejše praznjenje baterije
- Tehtnica je natančna naprava in z njo je treba ravnati previdno – ne mečite je, ne tresite in ne udarjajte z njo
- V primeru okvare je ne poskušajte sami popraviti – obrnite se na pooblaščen servis. Garancija ne velja, če poskušate okvaro odpraviti sami
- Če tehtnice dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo, saj lahko iztekanje baterije poškoduje napravo (ker se kakovost baterij razlikuje med proizvajalci, garancija ne krije škod in okvar, ki jih povzročijo)
- Naprave ne shranjujte v bližini virov visoke temperature, vlage ali na neposredni sončni svetlobi
- Na tehtnico ne odlagajte drugih težkih predmetov

V primeru težav z delovanjem tehtnice

Preverite, ali je baterija pravilno vstavljena v ležišče. Preverite, katero mersko enoto ste izbrali. Preverite, ali je tehtnica na trdni, ravni površini in ne dotika sten.

Indikator prazne baterije

Ko se na zaslonu prikaže napis "Lo" ali se zaslon sploh ne prižge, je baterija prazna in jo je treba zamenjati.

OPOZORILA

Tehtnica je namenjena le za domačo uporabo. Vsaka druga uporaba ni primerna in je lahko nevarna. Embalaža vsebuje plastične vrečke, ki jih je treba hraniti izven dosega otrok. Tehtnica ni namenjena tehtanju predmetov in ne more služiti za nobeno vrsto izračunov.

Tehtnica ni medicinska naprava in njeni rezultati merjenja se ne morejo uporabljati v diagnostične namene. Rezultati tehtanja ne morejo biti razlog za samoiniciativno spreminjanje terapije ali odmerkov zdravil, ki vam jih je predpisal zdravnik. Da bi se izognili morebitnim poškodbam, ne stojte na samem robu tehtnice.

GARANCIJA

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kot uvoznik in distributer te naprave za za Hrvaško in Slovenijo, jamči za brezhibno delovanje naprave v obdobju petih (5) let od dneva nakupa. Prav tako jamčimo servis in dobavo rezervnih delov 7 let od dneva nakupa naprave.

TA GARANCIJA VELJA SAMO ZA ELEKTRIČNI DEL NAPRAVE in ne zajema drugih potrošnih delov, priloženih napravi. Garancija ne vpliva na druge pravice kupca, ki mu pripadajo po drugih pravnih podlagah. Garancija velja na ozemlju Hrvaške in Slovenije. Podeljevalec garancije se zavezuje, da bo popravek izvedel v primernem roku od dneva prijave okvare.

DATUM NAKUPA:

ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA:

V primeru reklamacij se obrnite na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana

TEL: 003851/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.si